

MIUNN

design Karri Monni
2011



Eine Schalenform aus Holz, umhüllend: Stuhl und Hocker - mit unterschiedlichen Gestellen und in verschiedenen Höhen - lassen sich vielseitig mit Tischen jeglicher Art kombinieren. Die Form unterstützt den Rücken, gibt ihm Halt und folgt der Sitzposition mit einer weichen Linie.






MIUNN

design Karri Monni
2011

Stuhlfamilie mit Sitzschale aus formgepresstem Multiplex mit 3D-Furnier in verschiedenen Ausführungen oder in Leder oder Stoff gepolstert. Gestell mit zentraler Säule und Kreuzfuß, vier Beinen oder Schlittengestell, matt verchromt oder pulverlackiert. Der Hocker ist auch in drei verschiedenen Höhen erhältlich oder höhenverstellbar mit Säule aus sandgestrahltem Edelstahl AISI 304 und einer Bodenplatte aus Edelstahl in „Leinenstruktur“.



Gestell		Sitzschale		Polsterung	
	matt verchromt		Eiche dunkel nussbaum gebeizt		Leder
	Gestell Edelstahl sandgestrahlt nur für den Hocker höhenverstellbar		Eiche gebleicht		Stoff: Hallingdal 65 18 Farben
	pulverlackiert: schwarz		Nussbaum Canaletto		Stoff: Remix 2 12 Farben
	pulverlackiert: weiß		schwarz gebeizt offenporig		Stoff: Steelcut 10 Farben
			weiß lackiert		Stoff: Divina 9 Farben
					Stoff: Cava 14 Farben
					Stoff: Esedra 6 Farben

Informationen zu den verfügbaren Farben der Stoffe, Leder, entnehmen Sie bitte den Materialmustern.

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Wischen Sie die Bestandteile aus Holz, Leder, Stoff und Metall mit einem feuchten Tuch oder mit einem verdünnten, neutralen Reinigungsmittel ab. Es dürfen weder alkohol-, chlor- oder lösungsmittelhaltige noch scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Heben Sie das Produkt nicht an der Sitzfläche, sondern immer am Gestell an. Das Produkt darf nicht ungleichmäßig belastet und nur in normaler Position aufgestellt werden (es muss mit allen vier Füßen oder der Bodenplatte auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden). Lapalma haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch des Produktes an empfindlichen Fußböden entstehen. Vermeiden Sie jeglichen unsachgemäßen Gebrauch: steigen Sie nicht mit den Füßen auf die Sitzfläche, die Fußstütze oder die Armlehnen. Holz und Leder sind von Natur aus empfindliche Materialien. Kleine Unvollkommenheiten dieser Materialien können nicht als Qualitätsmangel angesehen werden. Setzen Sie das Produkt weder der Witterung noch Temperaturen über 40° C aus. Auch die für den Gebrauch im Außenbereich bestimmten Produkte reagieren im Laufe der Zeit auf die Witterungseinflüsse. Bestimmte Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeits- oder Salzgehalt der Luft können Veränderungen der Oberflächen des Produktes bewirken. Ein sorgsamer Umgang mit dem Produkt und regelmäßige Pflege erhöhen seine Lebensdauer. Die Farbe des Produktes kann sich im Laufe der Zeit durch Lichteinwirkung verändern. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Produkt vollständig montiert ist, damit kein Zubehör, wie Schrauben o.ä., verloren gehen kann. Wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, muss das Produkt bzw. die einzelnen Komponenten nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.