

SEELA

design Antti Kotilainen
2018



SEELA

Design raffiné pour une forme classique contemporaine. La coque en polypropylène est enrichie par l'aspect chaleureux du bois ou le confort du tissu, grâce à l'assise intégrée.



SEELA



SEELA



SEELA



SEELA



SEELA











SEELA

design Antti Kotilainen
2018

Système de sièges en polypropylène ou revêtue en tissu avec galette en polypropylène, bois ou tissu intégrée dans la coque facilement amovible et remplaçable. Base en métal chromé mat ou laqué avec 4 pieds ou pied traineau ou en bois. Disponible aussi avec accoudoirs, tablette et système d'union. Disponible aussi en version tabouret fixe empilable.



chaises



SEELA

design Antti Kotilainen
2018

tabourets



	structure laqué en poudre: noir		coque polypropylène 3 couleurs		pad polypropylène 3 couleurs		accoudoirs polypropylène 3 couleurs
	laqué en poudre: blanc		tissu: Jet 44 couleurs		chêne blanchi		
	chromée mat		tissu: Medley 37 couleurs		noir pore ouvert		tablette HPL Fenix® noir
	chêne blanchi		tissu: Tonica 39 couleurs		tissu: Jet 44 couleurs		HPL Fenix® blanc
	noir pore ouvert		peau synthétique 24 couleurs		tissu: Medley 37 couleurs		
					tissu: Tonica 39 couleurs		
					peau synthétique 24 couleurs		

consulter les échantillons pour la gamme couleurs de tissu.

usage et entretien

Nettoyer toutes les parties en bois, cuir, tissu et métal avec un linge humide voire avec un détergent liquide dilué qui soit neutre. Ne pas utiliser de produits à base d'alcool, eau de javel, solvant ou produits abrasifs. Pour soulever et déplacer le produit, ne pas saisir seulement l'assise, mais toute la structure. Le produit ne doit pas être chargé d'un poids placé sur le bord de l'assise car il a été conçu pour un usage en conditions normales d'appui (sur 4 pieds ou bases centrale). L'usine n'est pas responsable des dommages qui pourraient être causés à des sols délicats. Eviter l'usage incorrect du produit : ne pas monter sur le produit, ni sur les repose-pieds ou sur les accoudoirs. Eviter les oscillations qui peuvent compromettre le fonctionnement du produit et la sécurité de l'utilisateur final. Le bois et le cuir sont des matériaux délicats qui peuvent être facilement endommagés. Leurs petites imperfections sont des caractéristiques des matériaux naturels et doivent être acceptées. Ne pas exposer aux intempéries ni à des sources de chaleur supérieure à 40°C. Les produits pour l'extérieur subissent l'action des intempéries. D'éventuelles altérations superficielles peuvent se constater suite à l'exposition à des températures élevées, à l'humidité ou à la proximité de la mer. Un entretien correct et régulier des produits peuvent augmenter leur durée de vie. Le produit exposé à la lumière peut changer de couleur. Les interventions sur les produits doivent être faites par des ouvriers experts. Eliminer le carton après le déballage complet du produit pour éviter de perdre la quincaillerie ou des composants. En fin de vie du produit, il faut l'éliminer lui et ses composants selon les normes environnementales en vigueur.